



# Das FJOLA-Bordbuch

Hinweise und Hilfestellungen

Tägerversammlung

Sense.Lab e.V.  
Friedrichstraße 23  
18057 Rostock

[senselab.org](http://senselab.org)  
[helge-lastenrad.de](http://helge-lastenrad.de)



## Willkommen!

Schön, dass du FJOLA ausgeliehen hast. Wir wünschen dir viel Spaß und eine tolle Zeit mit dem Anhänger. Bitte lies dir vor deiner ersten Fahrt die folgenden Infos zur Benutzung durch.

Wie du vielleicht weißt, betreiben wir das Projekt ehrenamtlich und finanzieren den laufenden Betrieb durch Spenden. Wir freuen uns daher im Anschluss deiner Ausleihe über eine Spende in die Spendenbox bei der Ausleihstation oder auf unser Konto - die Bankverbindung findest du auf unserer Internetseite.

Wir freuen uns, wenn du uns eine Rückmeldung hinterlässt. Das kannst du weiter hinten in diesem Bordbuch tun oder auch über unsere Stadtgestalten-Gruppe: [stadtgestalten.org/helge](http://stadtgestalten.org/helge)

Viel Spaß und eine gute Fahrt wünscht dir

Dein HELGE-Team



**HELGE**  
DAS FREIE LASTENRAD FÜR ROSTOCK

## Informationen zur Benutzung

Du als Nutzer\*in bist verantwortlich für Sicherheit und eventuelle Schäden. Fahre vorsichtig und kontrolliere Fahrrad und FJOLA vor Fahrtantritt mithilfe der Checkliste auf dem Ausleihformular auf Mängel. Beachte bitte auch unsere Nutzungsbedingungen.

### Allgemeine Hinweise

- Prüfe vor jeder Fahrt die Funktionsweise der Auflaufbremse durch eine Prohebremmung.
- Achte darauf, dass die Kabel zum Anhänger so verlegt sind, dass sie nicht abreißen können.
- Fahre das Gespann erst ohne Beladung, damit du ein Gefühl für das Fahrrad und den Anhänger bekommst.
- Ein schwer beladener Anhänger fährt sich anders in Kurven und bremst sich schwerer als ein unbeladener. Schnelle Kurvenfahrten können zum Umkippen des Anhängers führen.
- Das Gespann ist kein Sportgerät. Fahre immer so schnell, dass du es jederzeit unter Kontrolle hast - wir empfehlen eine maximale Geschwindigkeit von 15 km/h.
- Reduziere deine Geschwindigkeit bei schlechtem Straßenbelag, um Beschädigungen des Anhängers zu vermeiden.

- Sichere deine Ladung mit Hilfe von Spanngurten so, dass sie nicht verrutschen kann.
- Sichere den Anhänger beim Abstellen mit der Feststellbremse.
- Das Fahrrad und der Anhänger müssen aus Haftungsgründen immer mit dem beigelegten Schloss an einem festen Gegenstand angeschlossen werden, sobald sie abgestellt werden. Solltest du das Gespann länger abstellen, entferne bitte den Akku. Andernfalls haftest du für den Verlust von Fahrrad, Anhänger bzw. Akku.

## Technische Daten

- Länge der Ladefläche: 165 cm
- Breite der Ladefläche: 65 cm
- Maximale Zuladung: 150 kg
- Ladehöhe ab Boden: 1,5 m
- Reichweite des Akkus: 80 - 100 km
- Ladezeit des Akkus: ca. 6 h

## Hinweise zum Akku

Der Akku besitzt einen roten Taster zum Ein- und Ausschalten sowie zur Kontrolle des Ladestandes.

### Einsetzen und Einschalten

Der Akku passt nur in eine Richtung in die vorgesehene Haltung. Wichtig ist, dass du den Akku nach dem Einsetzen durch den Metallbügel und das kleine Schloss sicherst.

Durch langes Drücken ( $> 0,5$  s bis 5 s) auf den Taster wird der Akku eingeschaltet.

### Kapazitätsanzeige

Durch kurzes Drücken (ca. 0,5 s) des Taster geben die fünf LEDs Auskunft über den Ladestand des Akkus.

- 5 Leuchtdioden: 75 - 100 % Ladung
- 4 Leuchtdioden: 50 - 75 % Ladung
- 3 Leuchtdioden: 25 - 50 % Ladung
- 2 Leuchtdioden: 15 - 25 % Ladung
- 1 Leuchtdiode: 10 - 15 % Ladung

## Ausschalten

Erneutes langes Drücken (> 0,5 s bis 5 s) schaltet den Akku aus. Die Betriebsanzeige erlischt anschließend.

## Laden

Der Akku hat keinen "Memory-Effekt". Für die Lebensdauer ist es sogar günstiger, wenn der Akku stets unmittelbar nach jedem Gebrauch aufgeladen wird.

### Ladevorgang

- Stecke das Netzteil in die Steckdose.
- Setze den Akku auf die Steckkontakte des Ladegerätes.
- Bei Aktivierung des Ladevorganges schaltet das Ladegerät von der rechten roten LED auf die linke gelbe LED.
- Die Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die grüne LED 3 (100 %) leuchtet.

## Kontaktinformationen

### Ausleihe und Rückgabe

Wenn du Fragen zur Ausleihe oder Rückgabe hast, wende dich bitte direkt an deine Ausleihstation:

- Südstadt: 0381 - 127 34 54

### Probleme und Hilfe

Solltest du ein Problem mit dem Fahrrad oder mit FJOLA haben und nicht mehr weiter wissen, dann melde dich bitte umgehend bei uns unter einer der beiden Telefonnummern:



0381 - 127 34 54

0176 - 642 68 738

Falls du niemanden erreichst, schicke uns bitte eine E-Mail: [kontakt@helge-lastenrad.de](mailto:kontakt@helge-lastenrad.de).



## Hinweise, Kritik, Vorschläge

Wir freuen uns über deine Rückmeldung zur Ausleihe, zum Anhänger usw.:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Nutzungsbedingungen (Auszug)

## Benutzungsregeln

- 1 Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrades für dieses verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe durch Dritte genutzt wird.
- 2 Die Anbieterin sorgt durch regelmäßige fachkundige und nachweisbare Wartung für die Verkehrstauglichkeit des Fahrrades. Die Anbieterin übernimmt keine Gewährleistung. Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit des Fahrrades ist vor Fahrtbeginn zusätzlich durch die Nutzerin zu prüfen. Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit auch die Überprüfung des Lichtes.
- 3 Sollte das Fahrrad einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies der Anbieterin unverzüglich mitzuteilen. Das Fahrrad darf in diesem Fall nicht genutzt werden.
- 4 Das Fahrrad wird von der Anbieterin gebührenfrei zur Verfügung gestellt. Eine Weitervermietung durch die Nutzerin ist nicht gestattet.
- 5 Die Nutzerin ist verpflichtet, das Fahrrad ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen (vgl. § 603 BGB und siehe Gebrauchsanleitung) und insbesondere die geltenden Straßenverkehrsregeln zu beachten.

- 6 Im Falle eines Unfalles mit anderen Beteiligten hat die Nutzerin die Polizei zu verständigen, damit der Unfallhergang, die Beteiligten und die Schäden polizeilich aufgenommen werden.
- 7 Das Fahrrad ist während des Nichtgebrauchs an einen festen Gegenstand anzuschließen. Dafür steht das zum Fahrrad dazugehörige Schloss zur Verfügung.

## Haftung

- 8 Die Haftung der Anbieterin für die Nutzung des Fahrrads ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt (vgl. § 599 BGB). Dies gilt nicht für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Anbieterin oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Anbieterin beruhen.
- 9 Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin auch für Verlust und Untergang des Fahrrades oder einzelner Teile davon.

